Before beginning assembly, please read these instructions thoroughly.

Bitte lesen Sie die Anweisungen vor Gebrauch genau durch!

Veuillez attentivement lire les instructions avant lÕemploi!

Lea cuidadosamente este manual de instrucciones antes de comenzar el montaje



1:10 SCALE RADIO CONTROLLED
.15 ENGINE POWERED TOURING CAR SERIES

INSTRUCTION MANUAL

7	Ŷ	\	7	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			ı		

UNDER SAFETY PRECAUTIONS This radio control model is not a toy!

- Pirst-time builders should seek the advice of experienced modellers before beginning assembly and if they do not fully understand any part of the construction.
- Assemble this kit only in places out of childrenÕs reach!
- Take enough safety precautions prior to operating this model. You are responsible for this modelÕs assembly and safe operation!
- Always keep this instruction manual ready at hand for quick reference, even after completing the assembly.

ACHTUNG!

Dieses Modell ist kein Spielzeug!

- Anf
 Šnger sollten m
 šglichst Rat bei Modellbaukundigen einholen, um das Modell richtig zusammenzubauen und gefahrlos bedienen zu k
 šnnen.
- Bauen Sie dieses Modell nur au§er Reichweite von Kindern zusammen!
- Bitte bewahren Sie diese Dokumentation zur sp

 Šteren Verwendung auf.

AT Cer

ATTENTION!

Ce mod le nÕest pas un jouet!

- Assemblez ce kit en dehors de la port e de jeunes enfants!
- Prenez des pr cautions lors de l\(\tilde{O}\)utilisation. Vous seul tes responsable des volutions de votre mod le. La soci t KYOSHO ou son distributeur ne peuvent en aucun cas tre tenus responsables des accidents pouvant survenir lors de l\(\tilde{O}\)utilisation de ce mod le!
- Gardez cette notice ^ port e de main afin de vous y r f rer rapidement.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD Este modelo R/C no es un juguete

- L'os no iniciados en este hobby deber‡n ser aconsejados por expertos antes de comenzar el montaje de este modelo.
- Realice el montaje en un lugar fuera del alcance de los ni-os.
- Siempre extreme las medidas de seguridad. Usted es el cenico responsable del funcionamiento de su modelo.
- Mantenga este manual siempre a mano

安全のための注意事項 / SAFETY PRECAUTIONS / Sicherheitshinweise / PRECAUTIONS D'EMPLOIS / Precauciones de seguridad

● FW-05Tは、本格的な無線操縦模型です。玩具ではありません!

FW-05T is a radio control model, not a toy!

†berprŸfen Sie Ihr Fahrzeug auf mšgliche BeschŠdigungen nach dem Betrieb!

Ce mod le r duit n'est pas un jouet!

Su FW-05T es un modelo de Radio Control, no es un juguete

● FW-05Tを楽しむために、走行前の組立てや、走行後のメンテナンス、オプションの交換などをおこないます。

In order to enjoy running the FW-05T, you need to finish assembly before operation.

Do routine maintenance work after operation. Replacement parts and option parts are available separately. Vor dem Betrieb, mu§ das Modell gemЧ dieser Anleitung montiert werden, †berprŸfen Sie das Modell auf

BeschŠdigungen nach dem Fahrbetrieb. Ersatz-und Tuningteile kšnnen Ÿber den Fachhandel bezogen werden.

Assembler votre FW-05T avant de l'utiliser. Effectuer une maintenance de votre FW-05T apr s chaque utilisation.

Consulter la liste des options et pi ces de rechange î la fin de la notice.

Para poder disfrutar de su FW-05T deber‡ completar el montaje antes de ponerlo en marcha.

● アルカリ乾電池や充電式の電池は、使い方を誤ると大きな電流が流れ、発熱や液(電解液)漏れの可能性があります。

Improper usage with Alkaline cells or rechargeable batteries may damage the electronics for the car or the radio. Entfernen Sie die Batterien aus Fahrzeug und Sender nach dem Fahrbetrieb!

L'utilisation de piles ou batteries d fectueuses peut causer des dommages îl lectronique de la voiture ou la radio. Un uso indebido de las bater'as recargables podr'an da-ar el equipo de radio.

FW-05Tを安全に取扱うために下記の事項を、必ずお守りください。

In order to operate FW-05T safely, be sure to adhere to the following:

Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise

RESPECTER LES CONSIGNES DE SECURITE SUIVANTES :

Respete los siguientes consejos de seguridad:

警告

Warning!
Achtung!
Attention!
Aviso!

*この説明を守らないと生命や身体に重大な被害が発生する可能性がある危険を示します。

*This shows you possibility of significant damage to life and/or body if the following explanations are not adhered.

*Beachten Sie bitte die folgenden Hinweise.

*Probl mes et dommages possibles dans le cas du non respect des consignes de s curit .

*Le indica la posibilidad de sufrir un accidente si no sigue los consejos.



▶組立て前に必ず説明書を最後までお読みください。また、組立てに不慣れな方は、模型を良く知っている人にアドバイスを受け確実に組立てください。

Be sure to read thoroughly the manual before you begin. First-time builders should seek advice from people having building experience in order to assemble the model correctly.

Befolgen Sie exakt die Anweisungen in dieser Anleitung. Lire attentivement la notice de montage. Pour les d butants il est recommand de s'encadrer d'une personne exp riment e afin d'assembler correctement votre FW-05T.

Asegœrese de leer enteramente el manual antes de empezar. Los principiantes en este hobby deber‡n pedir consejo a expertos antes de comenzar el montaie.




▶小さな部品や、とがった部品がありますので、十分注意してください。 また、小さなお子様のいる場所での作業・保管はさけてください。 As the product includes small and sharp parts, assemble and store this product only in places out of the reach of children.

Nicht in KinderhŠnde gelangen lassen!

L'assemblage de votre FW-05T doit tre fait ^ l' cart des jeunes enfants. Garder hors de port des enfants les pi ces de votre FW-05T.

Realice el montaje fuera del alcance de los ni-os ya que su kit contiene piezas peque-as.



■電池の逆接続・分解は絶対にしないでください。 破損や液漏れなどの原因になります。

Never reverse connection/disassemble the battery. This may lead to damage and leakage.

Batterien / Akkus nicht verpolt einsetzen!

Ne jamais ouvrir les batteries ou inverser les connecteurs sous peine de court-circuit pouvant entra"ner de s rieux dommages.

Coloque las pilas/bater'as respetando siempre la polaridad indicada. Nunca intente desmontarlas.



▶車道・人ごみ・幼児の近くでは走行させないでください。 事故の原因となります。

Do not operate the model on public roads, in crowded places and near infant It may cause accidents.

Lassen Sie das Modell niemals auf šffentlichen Stra§en fahren. Utiliser votre FW-05T ^ l' cart du public et de la circulation automobile. No ruede su modelo en calles, carreteras, lugares pœblicos ni cerca de colegios ya que podr'a ocasionar un accidente.



Cautions!
Achtung!
Attention!
Precauci—n

*この説明を守らないと軽傷程度の被害または、物損事故が発生する恐れがあります。

*This shows you possibility of minor injury and/or damage of material property if the following explanations are not adhered.

*Beachten Sie bitte die folgenden Hinweise.

*Les dessins i-dessous vous montrent les pr cautions d'emploi ^ prendre afin d'utiliser sans risque votre FW-05T.

*Le indica la posibilidad de accidentes y da–os materiales si no sigue los siguientes consejos.



▶カッターやニッパー、ドライバーなど工具の取り扱いには十分 注意してください。

Cutters, nippers and screwdrivers need careful handling. Vorsicht im Umgang mit Werkzeug!


Utiliser avec pr caution cutters, ciseaux, tournevis ou poin ons dans les phases de montage ou d'entretien de votre FW-05T.

Maneje las herramientas, cuchilla, destornilladores, etc... con precauci—n.



▶塗装する場合は室内の換気に十分注意し、作業を行ってください。 Painting must be done only in a well-ventilated area. Lackieren Sie die Karosserie nur an einem gut belŸfteten Ort! L'utilisation de peinture, le cas ch ant doit s'effectuer dans un lieu ventill.

Realice el pintado en una zona con buena ventilaci-n.



▶走行後や、走行させない時は必ず電源スイッチをOFFにし、車体と送信機の電池を取り外してください。誤作動や電池の発熱・液漏れなど危険な場合があります。

When the model is not in use, always turn off the receiver and transmitter. Furthermore, disconnect the batteries and remove them from the model and the transmitter. This may be dangerous such as overheat and leakage.

Nach dem Fahrbetrieb die Batterien / Akkus aus Sender und Modell entfernen!

Lorsque vous n'utilisez plus votre FW-05T teindre le r cepteur puis le l' metteur. Retirer ensuite les batteries de votre radio et de votre FW-05T puis les entreposer Îl cart des enfants et de toutes sources de chaleur ou d'humidit.

Cuando no vaya a utilizar el modelo, desconecte el receptor y luego la emisora. Retire las pilas del compartimento y tambi n las de la emisora.



▶同じ周波数の近くでは走行させないでください。 混信によりコントロール不能で暴走の原因になります。

Never share the same frequency with somebody else at the same time. Radio signals will be mixed and you will lose control of your model. This may lead to accidents.

Sprechen Sie Ihre Frequenzen mit anderen Piloten ab!

Toujours se renseigner sur les fr quences radios utiliser par les autres utilisateurs afin d' viter tout incident.

Compruebe siempre las frecuencias antes de empezar a rodar. Si hubiera otro modelista utilizando la misma frecuencia que usted, podr'a perder el control de su modelo causando un serio accidente.



▶アンテナの先端でケガをする恐れがありますので顔付近に近づけたりしないでください。

As the front end of the antenna may be dangerous, do not aim it toward faces.

Vorsicht mit der Antennenspitze, Verletzungsgefahr! Faire attention ^ ce que l'antenne de votre radio ne blesse personne.

La antena de la emisora extendida puede ser peligrosa. Mant ngala siempre alejada de las caras de las personas.



→温度の高くなる場所や湿度の高い場所などは長期間の保管はしないでください。

Do not store this model in a high-temperature/humidity area or in direct sunlight.

Modell nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen! Ne pas exposer votre FW-05T ^ l'humidit ou une source de chaleur trop importante.

No guarde su modelo en ambientes muy calurosos o muy hœmedos.

次のような時、場所では走らせない。思わぬ事故の原因になります。

WARNING: Do NOT operate the model in the following places and situations: (Non-observance may lead to accidents!) VORSICHT: Bedienen Sie Ihr Modell niemals an folgenden Orten und unter folgenden UmstŠnden! ATTENTION: NÕutilisez pas votre mod le dans les endroits suivants!

AVISO: NO utilice su modelo en los lugares y condiciones indicados (El no seguimiento podr'a ocasionar un accidente)

- ●走行させてはいけない場所。
- 小さな子供のそば、人の多いところ。
- 民家の近く、公園など。

4. 室内、せまいところ。 ※人にケガをさせる原因になります。また、物をこわし たり、他人の迷惑になります。

- ●プロポ関係の電池残量が少ない時。 電池が減ってくるとコントロールができなくなり、暴走 や衝突の原因なります。
- ●近くで無線操縦模型を楽しんでいる人がいる。 同じバンドでの同時走行はできません。コントロールが できなくなり、暴走や衝突の原因なります。
- ●車の動きがおかしい??とき

すぐに走行を中止して原因を調べてください。原因不明 のまま走行させると、思わぬ故障や事故の原因になります。

with no people around! Do NOT operate it:

- 1 on roads!
- 2. in places where children and many people gather!
- 3. in residential districts and parks
- 4. indoors and in limited space!
- * Non-observance may account for personal injury and property damage!

Always check the radio batteries!

With weak dry batteries, transmission and reception of the radio fall off. You may lose control of your model when operating it under such condition. This may also lead to serious accidents!

Keep in mind that people around you may also operate a radio control model!

NEVER share the same frequency with somebody else at the same time! Signals will be mixed and you will lose control of your model. This may lead to accidents!

When the model is behaving strangely . .! Immediately stop the model and check the reason. As long as the problem is not cleared, do **NOT** operate it! This may lead to further trouble and unforeseen accidents!

Operate your model ONLY in spacious areas Bedienen Sie Ihr Modell nur an sicheren und gerŠumigen Orten. Bedienen Sie es niemals:

- 1 auf šffentlichen Straßen!
- 2. dort, wo sich Leute und Kleinkinder aufhalten! 3. in Wohngebieten und Parks!
- 4. in engen, begrenzten Orten oder in RŠumen!

* Nichtbeachtung kann Verletzung von Personen sowie SachschŠden zur Folge haben!

tberpr\u00e4fen Sie die Batterien der RC-Anlage! Sobald die Batterien nachlassen, lassen auch das Sende- und Empfangvermsgen nach. Die Bedienung Ihres Modelles mit schwachen Batterien kann zum Verłust Ihres Modelles und schweren UnfŠllen fŸhren!

Bedenken Sie, da§ auch andere in Ihrer Umgebung ein ferngesteuertes Modell bedienen k\u00e4nnten! Stellen Sie sicher, da§ niemand zur selben Zeit dieselbe Frequenz in Ihrer Umgebung benutzt! Das kann zum Verłust Ihres Model--

Wenn Ihr Modell nicht normal funktioniert, . . . : Unterbrechen Sie die Bedienung augenblicklich und untersuchen Sie die Ursache. Solange sie nicht geklŠrt ist, bedienen Sie niemals Ihr Modell! Das kšnnte schwere UnfŠlle zur Folge haben!

Pour viter tout accident, nÕutilisez jamais votre mod le:

- 1. proximit de routes!
- 2. dans un endroit avec des enfants et promeneurs!
- 3. î proximit de r sidences, dÕ coles et dÕh™piteux!
- 4. ÎÖint rieur ou dans un endroit troit! * Ne pas respecter ces consignes peut entra"ner la perte de votre mod le et

Quand les piles de la radio sont d charg es:

Si les piles sont insuffisamment charg es, IÕ mission et la r ception de la radio deviennent faibles. LÕutilisation de votre mod le avec des piles insuffisamment charg es peut entra"ner la perte de votre mod le ainsi que des accidents

Assurez-vous que personne nÕutilise votre fr quence au m me instant!

NÕutilisez jamais la m me fr quence que quelquÕun dÕautre. Cela pourrait entra"ner la perte de votre mod le ainsi que des accidents

Quand le fonctionnement de votre mod le est trange:

Arr tez imm diatement votre mod le et trouvez la cause. Sinon, vous risquez la perte de votre mod le ainsi que des accidents graves!

Maneje su modelo SOLO en espacios abiertos donde no se congruegue gente. NO ruede en:

- 1 Calles ni carreteras
- 2. Lugares donde juequen ni-os.
- 3. En ‡reas residenciales.
- 4. En lugares sin ventilaci-
- * Respete siempre estos consejos.

Á Compruebe siempre el nivel de carga de las bater'as ! Cuando el nivel de carga de las bater'as es bajo, la transmisi-n y recepci-n de su equipo de radio podr'a fallar ocasionando la p rdida de control de su modelo. No siga utilizando su modelo hasta haberlas recargado o cambiado por unas nuevas.

Recuerde que puede haber m‡s modelistas utilizando la misma frecuencia que usted. NUNCA utilice la misma frecuencia que est siendo utilizada por otro modelista. Las se-ales podr'an mezclarse ocasionando un accidente.

Si el modelo se comporta de forma extra-a . Detenga el modelo inmediatamente y compruebe la causa del fallo. NO vuelva a utilizar su modelo hasta haber solucionado el problema

事故やケガ等の危険防止のため、次のことを必ずお守りください。

WARNING: In order to avoid accidents and personal injury, be sure to observe the following: VORSICHT: Zur Unfall- und Sachschadenvermeidung, beachten Sie bitte auch folgendes: ATTENTION: Respectez les consignes suivantes afin de faire voluer votre mod le en toute s curit : AVISO: Lea los siguientes consejos para prevenir posibles accidentes.

PROHIBITED

VERBOTEN

DEFENDU

PROHIBIDO

- ●燃料の取扱いの注意。
- 1. 取扱いは、必ず屋外で。
- 2. 模型用グロー燃料を必ず使用。 3. 火気には絶対に近づけない。
- 4. 飲んだり、目に入れたりしない。 5. 保管は、キャップをしっかり締め
- 幼児の手の届かない冷暗所に置く
- 6. 使用後の空き缶は、火中に投げ入れない。
- ●回転している部分に、指や物などを入れない。
- 走行直後は、エンジン、マフラー周辺は高温 になっているので、すぐにはさわらない。
- Handling fuel safely: 1. Handle fuel only outdoors!
- 2. Only use glow fuel for radio control models!
- 3. Never use fuel indoors or in places with open fires and sources of heat!
- 4. Never swallow fuel or let it into your eyes!
- 5. Store fuel only in cool, dry and dark places out of children's reach! Tightly shut the cap!
- 6. Do not dispose of empty fuel cans into a fire! There is danger of explosion!
- Do not put fingers or any objects inside rotating and moving parts!
- Right after use, do not touch the engine and muffler! Danger of burning yourself!

- Zum sicheren Gebrauch von Kraftstoff:
- 1. Kraftstoff **nur** drau§en gebrauchen!
- 2. Nur Kraftstoff f\u00fcr RC-Modelle gebrauchen!
- 3. Kraftstoff niemals drinnen oder in der NShe von Feuer- und Hitzequellen gebrauchen!
- 4. Kraftstoff niemals schlucken! Vorsicht auch vor Kraftstoffspritzer in die Augen! 5 Kraftstoff **nur** in kŸhlen trockenen und
- dunklen Orten au§er Reichweite von Kindern aufbewaren! SorgfŠltig verschlie§en!
- 6. Niemals leere Kanister in ein offenes
- Stecken Sie niemals Ihre Finger in bewegende oder sich drehende Teile.
- Nach dem Fahren, fassen Sie niemals den Verbrennungsmotor und den SchalldŠmpfer an! Verbrennungsgefahr!

Consignes de s curit :

禁止

PROHIBITED

VERBOTEN

DEFENDU

PROHIBIDO

- 1. Utiliser seulement ^ IÕint rieur!
- 2. Utiliser seulement pour mod les radio-t l com-mand s!
- 3. Ne jamais utiliser î lÕint rieur et proximit dÕun feu ou dÕune source de chaleur!
- Ne jamais avaler! Attention aux projections dans les yeux!
- 5. Toujours garder dans un endroit frais. sec et sombre hors de port e des enfants! Bien visser le capuchon!
- 6. Ne jamais jeter un bidon vide dans un feu! Danger dÕexplosion! Ne jamais mettre vos doigts dans
- des parties en mouvement!
- Apr s utilisage, ne jamais toucher le moteur et le silencieux! Danger de br lures!

Manejo del combustible:

禁止

PROHIBITED

VERBOTEN

DEFENDU

PROHIBIDO

1. Uselo siempre en espacios abiertos.

禁止

PROHIBITED


VERBOTEN

DEFENDU

PROHIBIDO

- 2. Utilice combustible "Cyclone".
- 3. NO lo utilice en lugares cerrados ni cercanos a fuentes de calor, chispas.
- 4. NO lo trague ni permita que entre en contacto con los ojos.
- 5. Gu‡rdelo en un lugar seco, fresco y fuera del alcance de los ni-os.
- 6. NO arroje las latas vac'as al fuego.
- NO toque las piezas mec‡nicas mientras est n en funcionamiento.
- No toque el motor mientras est caliente ya que podr'a quemarse.





セットの他に必要な物 / Required Additional / Erforderliches Werkzeug / OUTILS NECESSAIRES (NON INCLUS !) / Equipo Necesario



■グロー燃料、燃料ポンプ Glow Fuel & Fuel Pump Kraftstoff & Tankflasche Carburant & Pipette Combustible y Biber—n [



警告 WARNING VORSICHT ATTENTION AVISO

● ガソリンや灯油は使用禁止。 Never use gasoline and kerosene! Verwenden Sie niemals handelsŸbliches Benzin und Diesel! NÕutilisez jamais ni de lÕessence ni du gasoi!! Nunca utilice gasolina

ni otros combustibles!

■単3アルカリ乾電池·······4本 AA Alkaline Dry Batteries 4 pieces

4 St. AA Trockenbatterien 4 batteries de type R6 pour votre radiocommande

4 Pilas alcalinas AA



- < 車体用 >
- < For Car >
- < FŸr das Auto >
- < Pour la voiture >
- < Para el coche >


- ■単3アルカリ乾電池·······8本 AA Alkaline Dry Batteries 8 pieces
 - 8 St. AA Trockenbatterien 8 batteries de type R6 pour votre radiocommande

8 Pilas alcalinas AA



- <送信機用>
- < For Transmitter >
- < FŸr den Sender>
- < Pour la radiocommande >
- < Para la emisora >

- ■単1アルカリ乾電池……4本
 - D-sized Alkaline Dry Batteries 4 pieces
 - 4 St. Batterien der Grš§e D (Mono) 4 batteries type D (vendues s par ment). Pilas alcalinas tipo D - 4 pzs




- <プラグヒート用>
- < For Plug Heater >
- < FŸr die GlŸhkerzenheizung>
- < Pour le socquet (photo non-contractuelle). >
- < Para Calentador de Bujias >

■プラグヒーター


Plug Heater GlŸhkerzenstecker

Socquet (vendu s par ment - photo non-contractuelle) Calentador de Bujias

送信機の準備 / Transmitter Preparation / Der Sender / PREPARATION RADIO / Preparaci—n Equipo R/C




アンテナの取付け Installation of Antenna Montage der Antenne Installation de l'antenne Instalaci—n de la Antena



電池のセット / Loading batteries / Das Laden der Akkus / Batteries radio / Instalaci—n Bater'as


11 フタをはずす。 Remove the lid. Deckel abnehmen Retirer le cache Retire la tapa




2 単3乾電池8本を図のように入れる。 Load 8 AA Alkaline Batteries as shown in the following illustration. 8 Batterien oder geladene Akkus in den Sender einsetzen Placer selon le sch ma i-dessous les 8 piles ou batterie de type R6 Instale 8 pilas alcalinas AA tal y como muestra el dibujo.

注意 / Cautions / Achtung / Attention! / Atenci—n


- ▶電池は、⊕りをまちがえると液漏れをおこす事があります。電池は、種類や残量の異なる物をまぜて使用しないでください。また、交換する時は、8本全て同じ種類の新しい物と交換してください。
- ► If the batteries are loaded with improper terminals, the batteries may leak. Do not mix different batteries. Always use same kind and fresh new batteries.
- ► Auf korrekte Polung achten!
- ➤ Toujours utiliser des piles ou batteries charg es. Ne jamais utiliser des piles ou batteries usag es ou d fectueuses
- ► Instale siempre las pilas respetando la polaridad. No mezcle diferentes tipos de pilas. Utilice siempre pilas nuevas.



3 フタをしめる。 Close the lid. It is snapped into place. Deckel schlie§en Replacer le cache batterie comme indiqu . Cierre la tapa y col—quela en su lugar



車体の準備 / Assembly of the Chassis / Die Montage des Chassis / MONTAGE DU CHASSIS / Montaje del Chasis



走行前のチェック / Pre-Run Check / Vor dem Start / Pre-Run Check / Comprobaciones Previas

走行前に毎回チェックします。 / Check every time before driving / Vor jedem Fahrbetrieb prŸfen! / Avant chaque utilisation / Comprobar siempre antes de rodar

送信機 (スイッチ)
Transmitter (Switch)
Schalter fŸr Fernsteuerung
Radiocommande
Emisora (Interruptor)

ON

いっぱいまで伸ばす。
Antenna
Antenna
Antenna
Antenna
Antenna


注意 / Cautions / Achtung / Attention! / Atenci—n

▶ ゆるんでいないか確認します。 送信アンテナがゆるんでいると操縦不能の 原因になります。

Check if it is loosen. If the antenna is not firmly fixed, it can cause the car to go out of control Auf feste Verschraubung der Antenne im GehŠuse achten!

V rifier que votre antenne est bien visser dans la radio Asegurarse que la antena est‡ bien fijada ya que de no ser as' podr'a perder el control de su modelo.

2 シャシー(スイッチ) Chassis (Switch) Schalter fŸr Modell Chassis Chasis (Interruptor)




► シャシーのスイッチ
をONにする。

Turn On the chassis's switch.

Modell einschalten. Mettre l'interrupteur sur ON.

Conecte el interruptor



ステアリングのチェック
Check the Steering
†berprŸfen Sie die Lenkung
V rifier la commande de direction
Comprobaci—n de la direcci—n

Left


Right

▶ フロントタイヤを少し浮かせます。


Keep the front tires in the air while adjusting the steering trim. Heben Sie die VorderrŠder an, wŠhrend Sie die Trimmung der Lenkung vornehmen!


Soulever le train avant de la voiture afin d'ajuster le trim de direction. Mantenga las ruedas en el aire mientras ajusta el trim de direccion.

Right



■ステアリングホイールを操作してフロントタイヤの動きをチェック。
Operate the steering wheel to check if the front tires move correctly.
Beim Drehen des Lenkrads mŸssen sich die VorderrŠder bewegen
Actionner la direction de gauche ^ droite de fa on ^ v rifier son bon fonctionnement.
Mueva el volante de direcci—n para observar si las ruedas se mueven de forma correcta.





左

Left

*ステアリングホイールの操作量に応じて舵角が変わります。 操作量が大きいほど、舵角も大きくなります。

- * Amount of front tire movement varies according to the amount of the steering wheel movement. If the wheel is turned all the way left or right, the front tires will also steer all the way right or left.
 * Die VorderrŠder bewegen sich sinngemФ zur Drehung am Lenkrad.
- * La vitesse de rotation du volant de la radiocom-mande est proportionnelle ^ celle des roues.
- * El recorrido de las ruedas ser‡ proporcional al movimiento que usted proporcione al volante. Si lo gira a la izquierda — a la derecha, las ruedas tambi n girar‡n a la izquierda — a la derecha.
- プロントタイヤが左右逆の動きになる時はP6リバーススイッチの位置を 確認してください。

If turning the transmitter wheel causes the front tires to move in the direction opposite to that shown in the diagram, change the position of the Servo Reversing Switch (see page 6). †erprÿten Sie die Laufrichtung der Lenkung, ggf. Servolaufrichtung am Sender umkehren! V rifier que la direction de la voiture corresponde ^ la direction donn e au volant de la radiocommande. Dans le cas contraire, changer la position de l'interrupteur d'inversion de servo de direction (voir page 6).


Si al mover el volante de direccion las ruedas se mueven en direccion opuesta a la mostrada en el dibujo, cambie la posicion del Interruptor de Inversion.


4 ステアリング (トリム) Steering (Trim) Trimmung fŸr Lenkung Direction (Trim) Direcci—n (Trim)

フロントタイヤを浮かせて調整します。


Keep the front tires in the air while adjusting the steering trim. Heben Sie die VorderrŠder an, wŠhrend Sie die Trimmung der Lenkung vornehmen!

Soulever le train avant de la voiture afin d'ajuster le trim de direction. Mantenga las ruedas en el aire mientras ajusta el trim de direccion.









▶ シャシーのスイッチを "ON" にした時、 フロントタイヤが左右に曲っている場合に調整します。

For adjusting the front tires left and right.

Zur Justierung der Lenkung

A utiliser pour auster le neutre de la direction

A utiliser pour ajuster le neutre de la direction. Para ajustar el punto neutro de la direcci—n

▶ ステアリングホイールに指を触れない (ニュートラル) ときタイヤがまっすぐになるようにステアリングトリムで微調整します。 Precisely adjust the steering trim in case the front tires are not straight when the steering wheel is placed at neutral position.


Die RŠder mŸssen exakt auf neutral stehen, wenn das Lenkrad auf neutral steht!

Ajuster î l'aide du trim la position du neutre de la direction

Ajuster î l'aide du trim la position du neutre de la direction

Ajuste con el trim de direcci—n en caso que las ruedas delanteras no rodaran en l'nea recta estando el volante en posici—n neutral.

▶ 走行させる時に再調整します。 / Adjust again when running. / Die Feinjustierung erfolgt im Fahrbetrieb / Ajuster la direction avec le trim lorsque la voiture roule. / Ajuste de nuevo al rodar con el modelo





・ステアリングホイールを操作したときの舵角(切れ角)を、ステアリングD/Rアジャスターで調整します。 Use Steering D/R Adjuster to adjust amount of steering angle when steering wheel is operated. Mit der Dual Rate Funktion kann der maximale Lenkausschlag begrenzt werden. Utiliser le Dual Rate afin d'obtenir le d battement de la direction souhait e. Utilice el Dual Rate de direcci—n para variar la cantidad del ‡ngulo de direcci—n al mover el volante.

- *好みに合せて操縦しやすい位置に調整します。 *Adjust to have a place you prefer.
- *Stellen Sie den maximalen Lenkausschlag ein!
- *Ajustez selon votre pilotage.
- *Ajuste segœn sus necesidades de pilotaje.

舵角が少ない Steering angle will give vou less steering.


Ausschlag kleiner L'angle de direction vous procure moins de d battement î la direction. Menor recorrido de la direcci-n. 舵角が多い vou more steering. Ausschlag grš§er plus de d battement î la direction.






< Angle de direction important. > < Mayor ‡ngulo de direcci-n>

< 舵角が多くなる >



ステアリングD/Rアジャスタ Steering D/R Adjuster / Dual Rate Justierung am Sender / R glage du d battement de la direction. / Ajuste del Dual Rate.


6 スロットルリンケージのチェック Check the Throttle †berprŸfen Sie die Gasfunktion V rifier la commande d'acc I ration Comprobaci—n de la aceleraci-






Brake bremse Frein 前進 トラル Forward Neutral vorwŠrts neutral Avant Neutre Adelante Neutral


ニュートラル Neutral neutral Neutre Neutro






・エアークリーナーを外す。 Remove the Air Filter. Luftfilter demontieren. Retirer le filtre ^ air. Desmonte el Filtro de Aire

●スロットルハイ Full Throttle vollgas Plein gaz M‡ximo Gas



▶前進、後進の動きが逆になる場合はP6 リバーススイッチの位置を確認してください。 If forward and reverse are opposite, see if your transmitter has a servo reversing switch. (P6) Wenn VorwŠrts und RŸckwŠrts umgekehrt funktionieren, betŠtigen Sie bitten den Servo Reverse (Umkehr) Schalter am Sender. Si la commande radio gaz/frein est invers e, utiliser l'interrupteur d'inversion de servo. (P6) Si se mueve en sentido contrario, compruebe el interruptor de inversion. (P6)

〕ブレーキ **Brake** bremse Frein Freno



Apretar para un freno m‡s potents. Aflojar para conseguir un freno m‡s suave.

ajuste del carburador.


■確認後エアクリーナーを取り付けます。


Attach Air Filter after checking carburetor.


Nach dem Einstellen des Vergasersanlenkung, den Luftfilter aufsetzen.

Fixer le filtre ^ air apr s avoir v rifier le carburateur.

Instale el Filtro de Aire una vez finalice con el








プラグヒートをプラグにつなぐ。 Connect the glow plug heater to the glow plug. GIŸhkerzenstecker aufsetzen.

Placer le socquet de d marrage sur la bougie (voir sch ma ci-contre). Conecte el chispo en la buj'a.




5 車を押さえてリコイルスターターを引く。 Hold the car steady, then pull the recoil starter cord. Modell gut festhalten und den Seilzugstarter bet Stigen. Maintenir fermement la voiture puis tirer sur le lanceur de d marrage. Sujete bien el modelo.



注意 / Cautions / Achtung / Attention!/Atenci-n

スターターを目一杯引かないこと。 Do not pull starter cord too hard. Seilzugstarter nur mit mЧiger Kraft ziehen! Ne jamais tirer compl tement le lanceur. No tire demasiado fuerte de la cuerda del tirador.




エンジンの止め方 / STOPPING THE ENGINE / Abstellen des Motors / ARRETER LE MOTEUR / PARA PARAR EL MOTOR

1 燃料チューブを指でつまむ。 Pinch fuel tube to stop fuel flow. Silikonschlauch zudrŸcken.

Pincer la durite d'alimentation.

Apretar el tubo de combustible para detener el suministro al carburador.



WARNING

VORSICHT

ATTENTION

AVISO

始動後のエンジン本体、マフラーなどは、高温になって いますので、やけどをしないよう充分注意してください。 The engine and muffler get hot! Do not touch

them during and right after operation! Der Motor und der Auspuff werden sehr hei§. Nicht berŸhren, Verletzungsgefahr! Le moteur et l'echappement sont tres chauds! Ne les touchez pas pendant ou juste apr s l'utilisation. El motor y el escape se calientan durante su funcionamiento. Deje que se enfr'en antes de tocarlos.

回転部分はとても危険なので注意してください。 Exercise caution as rotating parts are dangerous.


Vorsicht! Keine bewegten Teile im Modell anfassen! Faire tr s attention aux pi ces en mouvements.


Tenga mucho cuidado con las piezas mec‡nicas, no las toque mientras est‡n en funcionamiento.

2 受信機・送信機の順にスイッチを切る。 Switch OFF Receiver then Transmitter.

Erst den EmpfŠnger, dann den Sender ausschalten! Eteindre dans l'ordre le r cepteur puis la radiocommande.

Desconecte el receptor y luego la emisora en este orden.





スターターロープが固くて引けない場合 / Cannot Pull Starter Cord / Der Seilzugstarter IЧt sich nicht ziehen / Le lanceur est bloqu / No puede tirar del tirador

症状・原因 /

PROBLEM ¥ CAUSE / Problem ¥ Ursache / PROBLEME ¥ CAUSE / PROBLEMA ¥ CAUSA REMEDY / Behebung /

燃料がエンジンに入りすぎている。

There is too much fuel in the engine.

Zu viel Treibstoff im Brennraum.

Il y a trop de carburant dans le moteur.

Hay demasiado combustible en el motor.

リコイルスターターを引いて中の余分な燃料を出します。 注意:燃料がプラグを外した穴からいきおいよくとび出るので注意してください。

REMEDE / REMEDIO

Remove plug, pull starter cord to remove excess fuel. Avoid fuel splash. GIŸhkerze demontieren und Seilzugstarter krŠftig ziehen.

Retirer la bougie, tirer le lanceur pour vider l'exc dent de carburant.

Attention aux projections de carburant. Desmonte la buj'a, tire del tirador en rgicamente para eliminar el combustible sobrante. Tenga cuidado con el combustible.

スターターロープを引くことが出来る場合 / If Starter Cord Can Be Pulled / Der Seilzugstarter IЧt sich ziehen / Si le lanceur ne peut- tre tir / El tirador funciona

燃料がキャブレターまで来ていない。

Fuel hasn't reached the carburetor.

Es ist kein Treibstoff im Vergaser.

Le carburant n'est pas arriv au carburateur.

El combustible no llega al carburador.

チョークボタンを押してキャブレターに燃料を送る。

Push the Choke Button to send fuel through to the carburetor.

Pumpknopf wiederholt drŸcken, bis Treibstoff am Vergaser angelangt ist. Presser le bouton pour envoyer le carburant dans le carburateur.

Pulse el bot—n de cebado para enviar el combustible al carburador.

エアークリーナーを外し、キャブレターが0.3mm以上開いていない。

Carburetor is not open more than 0.3mm. (Remove air Filter to check)

Vergaserspalt ist geringer als 0,3 mm. (Luftfilter demontieren zum PrŸfen) Le carburateur n'est pas ouvert plus de 0,3mm. (retirer le filtre ^ air pour v rifier)

El carburador no est‡ abierto m‡s de 0.3mm. (Desmonte el filtro de aire para comprobarlo)

アイドル調整ネジを締め込み調整します。

Adjust by screwing in the idle adjustment screw.

Vergaserspalt Ÿber die Justierschraube nachjustieren.

R gler la vis de reprise.

Ajuste enroscando el tornillo de ralent'.

プラグを外し、プラグヒーターにつなぎ赤熱していない。

__ プラグヒーターの電池を交換します。

Replace the batteries in the plug heater. Frische Batterien / Akkus f\u00fcr den Glow Starter einsetzen.

Remplacer ou recharger la batterie du chargeur.

Recargue las bater'as del chispo.

Plug does not glow red when removed and connected to plug heater.

Die GlŸhkerze glŸht nicht (ŸberprŸfen im ausgebauten Zustand). La bougie n'est pas rouge lorsque vous retirez ou connecter le socquet.

La buj'a no se pone incandescente al conectarle el calentador de buj'as.

プラグを交換します。

Replace with a new glow plug

Neue GlŸhkerze verwenden.

Remplacer la bougie. Instalar una bui'a nueva.

その他 / Other / Verschiedenes /

Autres / Otros

外気温が低い。

Low outside temperatures.

Niedrige Außentemperaturen.

Temp rature ext rieure basse. Temperatura exterior baja

エンジンを温めます。 Warm up the engine.

Motor IŠnger warmlaufen lassen.

Pr -chauffer le moteur.

Dejar calentar el motor.

オーバーヒートしている。

Engine is overheating.

Der Motor wird zu heiß. Le moteur est en surchauffe.

El motor est‡ demasiado caliente.

エンジンが冷えてから、ニードルを少しゆるめて再始動します。

Cool engine down, then slightly loosen the needle valve and re-start engine. Motor abkŸhlen lassen und DŸsennadel šffnen - fetter einstellen! Laisser refroidir le moteur.

Dejar que el motor se enfr'e y aflojar ligeramente la aguja. Volver a arrancar el motor.

キャブレターがつまっている。

Carburetor is blocked or clogged.

Der Vergaser ist blockiert oder verstopft.

Le carburateur est bloqu ou bouch.

Carburador obstruido.

クリーナースプレー等で掃除します。

Clean with cleaner spray etc.

Vergaser sorgfŠltig reinigen.

Le nettover avec un spray adapt.

Limpiar con spray especial.

エアークリーナーがつまっている。

Air Filter is blocked.

Der Luftfilter ist verstopft.

Le filtre ^ air est coinc

Filtro de Aire obstruido.

清掃または交換します。

Clean the Air Filter or replace with a new one.

Luftfilter reinigen oder erneuern.

Le nettoyer ou le changer.

Limpiar — instalar un Filtro nuevo.

エンジンの調整が合っていない。

Engine adjustment is not right.

Falsche Motoreinstellung.

Le r glage moteur n'est pas correct.

Aiuste del motor incorrecto.

P11の『ニードルの基本位置』と『スロー絞り調整スクリューの基本位置』

を参考に調整します

Refer to P11 (Needle Valve position) and (Position of Idle Mixture Screw). Siehe Seite 11 im Kapitel Motoreinstellung

Se r f rer î la Page 11.

Ver P11 Posici—n de la Aguja y Posici—n del Tornillo de Baja.

ブレークイン / BREAK IN / Lassen Sie den Motor einlaufen / Rodage / RODAJE

●ブレークインとは、新しいエンジンの慣らし運転のことです。ブレークインをおこなわないとエンジンに潤滑オイルがまわらないために、 すぐにエンジンが焼き付いてしまいます。エンジンを長持ちさせるためにブレークインは必ず行ってください。

The break-in is necessary to "prepare" brandnew engines to regular and smooth running! If you fail to break-in an engine, the lubricating oil inside does not circulate and the engine will be caked with burns; running becomes difficult and engine life is shortened.

Neue Motoren m\u00e4ssen generell eingelaufen werden. Ohne diese Einlaufphase entwickeln die Motoren nicht ihre volle Leistung und lassen sich nur schwer einstellen. Es besteht eine erhebliche Besch\u00e5digungsgefahr des Motors.

Le redage est necessaire pour preparer les nouveaux moteurs a une utilisation reguliere et sans problemes. Si bous ne rodezs pas votre moteur, le graissage de votre moteur ne se fera pas correctement. L'utilisation sera difficile et la duree de vie de votre moteur en sera raccourgie. El rodaje es necesario para preparar los motores nuevos para quefuncionen perfectamente. Si no realiza el rodaje de manera correcta, el aceite no lubricar‡ el motor, y por consiguiente su funcionamiento y vida œtil se ver‡n afectados de forma importante.

●工場出荷時のエンジン設定値では、回転数を低く抑えているため2速にシフトチェンジしませんが、故障ではありません。 2速のシフトタイミングを調整する前にきちんとブレークインを行い、エンジン調整をしてください。

As the engine is set intentionally to run at low RPM when it is shipped from the factory, the car will not shift into 2nd gear. This is not a fault. Before adjusting the timing of the gear change, be sure the run the engine in and adjust the engine properly.

Der Motor ist werksseitig so eingestellt, dass er zum Einlaufen mit niedrigen Drehzahlen arbeitet. Achtung! Mit dieser Einstellung wird das Getriebe NICHT in den 2. Gang schalten. Erst wenn der Motor eingelaufen ist und seine volle Leistung bei maximaler Drehzahl abgibt, darf das Getriebe eingestellt werden. D'origine, le moteur est intentionnellement pr -r gl ^ bas r gime et le temps de passage de la seconde vitesse, non r gl . Ceci n'est pas un d faut. Avant d'effectuer le r glage de la boite, r gler le moteur. Attention, lors du r glage de la boite, le moteur ne doit pas fonctionner.


El motor ha sido ajustado a bajas rpm en la f‡brica para que no entre la segunda marcha. Esto no es un defecto. Antes de ajustar el avance del cambio asegœrese de realizar correctamente el rodaje y el ajuste del motor.



ブレークイン中は、エンジンの回転を上げすぎると焼き付きの原因になりますので注意してください。 During the break-in, do not operate the engine with high rpm! Serious damage may be the result. WŠhrend der Einlaufphase mu§ der Motor sehr fett eingestellt sein. Vermeiden Sie hohe Drehzahlen, BeschŠdigungsgefahr! Pendant le rodage, ne faites pas monter le moteur en regime. Les cons quences pourraient tre graves! Durante el rodaje, no haga funcionar el motor a altas rpm ya que podr'a resultar da–ado.

「エンジンのスタート方法」の手順でエンジンを始動する。 Start the engine as specified in the chapter < Way of Starting Engine >. Starten Sie den Motor, wie zuvor beschrieben. D mmarrez le moteur comme indiqu dans le chapitre 'Comment utiliser le d marreur' Arranque el motor tal y como se indica en el cap'tulo < Arranque del Motor >

► スロットルトリガー: ニュートラルの位置。 Move the throttle control to slow. Lassen Sie den Motor mit mittlerer Drehzahl und fetter Einstellung laufen. Baissez le stick de gaz. Coloque el gas en la posici—n m'nimo



スロットルストップスクリュー(アイドリング回転数の調整) Idle Adjustment Screw (Idling Rpm Adjustment) Einstellung der DŸsennadel fŸr Leerlaufbereich. R glage du ralenti. Tornillo de Ralent' (Ajuste de las rpm)

➤ スロットルトリガーは中立にして調整する。 Adjust with throttle control in neutral. Stellen Sie den GasknŸppel auf Leerlauf. Placez la commande de gaz en position neutre. Ajuste con el gas en posici—n neutral.

➤ スロットルトリガーが中立の時、車が走りださないように調整します。 When the throttle control is in neutral, the car does not speed off even! Die Einstellung ist optimal, wenn das Fahrzeug ohne Bremse stehen bleibt und der Motor im Leerlauf nicht ausgeht.

Si la commande est au neutre, la vitesse ne diminue pas m me si on actionne le frein Al estar el gatillo de gas en posici—n neutral, el modelo deber‡ permanecer sin moverse.

中立 Neutral Leerlauf Neutre Neutral

エンジンが止まってしまう。 The engine stalls. Der Motor geht aus. Le moteur cale. El motor se cala



1/8~1/4回転ずつしめる。 Screw in 1/8~1/4 turns. Schraube 1/4 Umdrehung hineindrehen. Vissez d'un 1/8-1/4 de tour. Apriete 1/8~1/4 de vuelta. 車が走り出してしまう。 The car rolls forward. Das Modell rollt vorwŠrts. La voiture avance. El modelo avanza



1/8~1/4回転ずつゆるめる。 Unscrew in 1/8~1/4 turns. Schraube 1/4 Umdrehung herausdrehen. Devissez d'1/8-1/4 de tour. Afloje 1/8~1/4 de vuelta.

この時、ニードルは始動した位置からしめこまないようにしてください。 At this moment, do not tighten the needle valve any further.

Regeln Sie mit der DŸsennadel den Motor so ein, da§ er sehr fett lŠuft.

3 走行させながらブレークインを続ける。エンジンをいたわるつもりで走行させ、10~20°ずつニードルをしめこむ。

Next, continue performing the break-in while running the car. Always screw in the needle valve 10 to 20û at a time in order not to damage the engine. Lassen Sie nun den Motor beim Betrieb des Modells weiter einlaufen. Schlie§en Sie die DŸsennadel mit jeder TankfŸllung in kleien Schritten, bis der Motor seine volle Leistung abgibt.

Ensuite,continuez le rodage en fasant evoluer votre modele. Revissez le pointeau de 10 a 20 chaque fois, pour ne pas abimer votre moteur. Ahora continœe con el rodaje mientras rueda su modelo. Siempre apriete la aguja en intervalos de 10-20û para noda–ar el motor.

2~3タンク程度走行したらブレークインは終了。 Run the engine 2~3 tanks to complete the break-in. Nach 2~3 TankfŸllungen ist der Einlaufproze§ vollendet. Pour terminer le rodage,faites evoluer votre modele ainsi pendant 2~3 pleins. Consuma 2-3 dep—sitos para completar el rodaje.


The needle valve setting for normal engine running lies between 2 turns unscrew from closed position. Screwing it further in, excessive heat may be generated.

Die Grundeinstellung der DŸsennandel fŸr den normalen Motorbetrieb liegt bei 2 Umdrehungen, vom všllig geschlossenen Zustand aus. Weiteres schlie§en der DŸsennadel kann zur †berhitzung und zur BeschŠdigung des Motors fŸhren!

スロットルストップスクリュー
Idle Adjustment Screw
Anschlagschraube fŸr Leerlaufdrehzahl
Vis de ralenti
Tornillo de Ralent'
ニードル
Needle Valve
DŸsennadel

A ce moment, ne serrez plus le pointeau.

En este punto, no apriete m±s la aquia.



de 2 tours. Si le pointeau est trop ferm, cela peut endommager irr m diablement le moteur. El ajuste de la aguja para un funcionamiento normal del motor se encuentra aproximadamente en dos vueltas aflojada desde la posici—n de cerrado. Si la aprieta m‡s el motor podr'a sobrecalentarse.

Pour effectuer un r glage standard du pointeau de carburateur, le fermer compl tement et le d visser

エンジン調整 / Engine Adjustment / Motor Einstellung / R glages moteur / AJUSTE DEL MOTOR ● ブレークインが終了してから 1 2 の順で調整してください。 Adjust in the order 1 and 2 once the break-in is completed. Stellen Sie den Motor nach Punkt 1 und 2 ein. Le rodage termin, suivez les instructions suivantes: Ajuste siguiendo el orden 1 2 una vez haya terminado el rodaje. 1 ニードル調整(最高回転数の調整) ニードル Needle Valve Needle Valve Adjustment (Maximum Rpm Adjustment) DŸsennadel Einstellung der DŸsennadel fŸr Vollgasbereich. Pointeau R glage haut r gime. Aguia Ajuste de la aguja (Ajuste de las rpm m‡ximas) ●「エンジンのスタート方法」の手順でエンジンを始動し、車を走行させます。 Start the engine as explained in the chapter < Way of Starting Engine > and run your car. スロー絞り調整スクリュ-Starten Sie den Motor. Idle Mixture Screw Faites d marrer votre moteur comme indiqu dand le chapitre Leerlauf Gemischschraube 'Comment utiliser le d marreur' et faites voluer votre mod le. Vis de reprise Arranque el motor tal y como se indica en el cap'tulo Tornillo de Baia < Arranque del Motor > y ruede su modelo. そこからさらにしめこむと、エンジンの排気が見えなくなったり、ス 直線でスロットルトリガーをハイにした時の車のスピードを見ます。 ピードが途中から落ちてきます。そのまま走行を続けると、エンジンが壊れてしまいます。すぐにニードルをゆるめてください。ニードル ニードルを10~20° ずつしめこむと、スピードが上がってきます。 最高スピードが得られる所が、ニードルの最良位置です。 の最良位置から10~20° ゆるめた位置が、通常走行の位置です。 Watch the speed of your car running down a straight with the throttle control moved to high. When screwing in the needle When screwing the needle valve further in, exhausts become valve 10;~20;, speed increases. When your car's speed in-visible and rpm decrease. Running the engine with this setting damages the engine. Immediately unscrew the needle valve. reaches the peak, the needle valve setting is optimal. Beobachten Sie Ihr Modell bei Vollgas auf der Rennstrecke. Je weiter Note that for normal running, the needle valve is screwed out 10;~20; from the valve's optimal setting position! Sie die DŸsennadel schlie§en, desto hšher dreht der Motor und umso schneller fŠhrt Ihr Fahrzeug. Wenn die maximale Geschwindigkeit Wenn Sie den Motor zu mager einstellen, verschwindet die erreicht ist, ist der Motor optimal eingestellt. Achten Sie darauf, da§ Rauchfahne und Ihr Motor Ÿberhitzt, die Drehzahl fŠllt ab. der Motor immer noch eine leichte Rauchfahne zieht bei Vollgas. En continuant ^ serrer la pointeau, les fumees d' chappement disparaissent et la vitesse diminue. Utiliser votre moteur dans Faites voluer votre mod le sur une pente en ligne droite en placant le stick de gaz vers le haut. En resserrant le pointeau de 10 ^ 20, la ces conditions pourrait l'endommager. D vissez imm diatement vitesse augmente. Quand vous aurez atteint la vitesse maximum, le le pointeau. Notez que pour un usage normal, lepointeau doit r glage du pointeau sera optimal. tre d viss de 10 ^ 20 de son reglage optimal. Observe la velocidad de su modelo al rodar en l'nea recta con el Si aprieta la aguja m‡s, los humos del escape se volver‡n invisibles gas abierto al m‡ximo. Cuando apriete la aguja 10¡~20¡, la y las rpm decrecer‡n. Rodar el motor con este ajuste podr'a da-arlo. velocidad se incrementar‡. Cuando su modelo alcance la Para un funcionamiento normal, la aguja deber‡ aflojarse 10¡~20¡ velocidad m‡xima, el ajuste ser‡ el --ptimo. desde la posici-n de ajuste-ptimo. 2 スロー絞りの調整 ▶ 低速での吹け上がりの調整をします。 Adjusting the idle mixture. Adjusting for acceleration from low speed. Einstellung der Leerlauf Gemischschraube. Einstellung f\u00fcr gute Beschleunigung aus niedriger Geschwindigkeit. R glage la vis de reprise. R glage du ralenti Îl'acc I ration. Ajuste de la mezcla al ralent'. Ajustes para aceleraci—n desde baja velocidad. 白煙が多くにごった音を出して回転がもたつく。 燃料が濃いのでスロー絞り調整スクリューを30°ずつ閉める。 車を静止状態からスタートさせたとき Lots of smoke and deep sound with slow rotation. Mixture is too rich. Close the Idle Mixture Screw 30û. マフラーからの煙をチェックします。 Viel Rauch, knatterndes MotorgerŠusch. Gemisch zu fett, Schraube um 30û schlie§en. Check the exhaust smoke when Beaucoup de fum e, un bruit sourd et tourne lentement. Le carburant est trop riche. Fermer la vis de reprise de 30_i. starting from a standing position. Mucho humo, sonido grave y poco giro de las ruedas. Mezcla demasiado rica. Cerrar tornillo 30û. Rauch aus dem Auspuff beobachten, Beim Anfahren aus dem Stand. エンジンが止まってしまったり、白煙がほとんどなく回転がもたつく。 燃料が薄いのでスロー絞り調整スクリューを30°ずつゆるめる。 V rifier que l' chappement fume lors Mixture is too lean. Open the Idle Mixture Screw 30û. Engine cuts out, almost no smoke with slow rotation. du d marrage moteur. Motor geht aus, fast kein Rauch sichtbar. Gemisch zu mager, Schraube um 30û šffnen. Compruebe el humo del escape con Le moteur se coupe, fume tr s peu et tourne lentement. Le carburant est trop pauvre. Ouvrir la vis de reprise de 30_i. el modelo colocado en un soporte. El motor se cala, no emana humo y las ruedas apenas giran. Mezcla demasiado pobre. Abrir tornillo 30û. 走行後の手入れ / Maintenance / Wartung / Maintenance / MANTENIMIENTO □ 一日の走行が終わったらタンクから燃料を抜いてください。□ 燃料を抜きとった後エンジンを始動し残りの燃料を使いきる。□ (燃料が残っていると次回エンジンが始動しにくくなります。) □ ビスがゆるんでないか各部をチェックしてください。 □ 回転部にグリスを塗ります。□ 受信機用バッテリーははずしておきましょう。 □ 車やエンジンの汚れを、きれいにとる。

☐ Videz votre r servoir apr s utilisation.☐ Ensuite,red marrez le moteur afin de br ler le carburant restant dans le moteur Si vous Before putting your car aside, draw out any fuel from the tank. Before putting your car aside, draw out any local normaling. Next, restart the engine to combust remaining fuel. Leaving fuel inside the engine will make engine starting difficult. laissez du carburant dans le moteur, les d marrages ult rieurs seront plus difficiles. Wipe off dirt and oil. Nettoyez la poussi re et l'huile. Check all parts for screw looseness. V rifez si toures les vis et crous sont bien serr s. Grease all moving parts. Graissez toutes les pi ces en mouvement. Disconnect the receiver batteries. D connectez les batteries du r cepteur. Entfernen Sie nach dem Betrieb sŠmtliche Treibstoffreste aus dem Tank. Antes de guardar su modelo, vac'e todo el combustible del dep-sito. Starten Sie nochmals den Motor um den restlichen Treibstoff aus der Ahora aplique el arrancador para eliminar el combustible sobrante. Leitung aufzubrauchen. Lassen Sie niemals Treibstoffreste im Tank! Dejar combustible en el motor podr'a dificultar los arranques sucesivos Entfernen Sie sŠmtliche VerbrennungsrŸckstŠnde vom Modell. Limpie toda la suciedad †berprŸfen Sie alle Schrauben auf festen Sitz. Compruebe todos los tornillos y tuercas Bewegliche Teile wenn nštig mit Fett nachschmieren. Engrasar las piezas indicadas. ☐ Entfernen Sie den Akku aus dem Modell. Desconecte las bater'as del receptor.


- ●シフトタイミングの調整時は、安全のため必ずエンジンを止めて行なってください。 For reasons of safety, do not perform adjustments while the engine is running! Nehmen Sie die Einstellungen am Getriebe nur bei stehendem Motor vor, Verletzungsgefahr! Pour des raisons de s curit , effectuer les r glages moteur coup! Nunca realice ajustes mientras el motor est en funcionamiento.
- シフトタイミングの調整の前に、エンジンの調整を充分に行ってください。 Adjust the engine before adjusting the gear shift timing. Stellen Sie zuerst den Motor ein. Erst danach kann der Schaltpunkt des Getriebes justiert werden. Effectuer le r glage moteur avant celui de la boite de vitesse. Realice el ajuste del motor antes de realizar el ajuste del cambio.
- 2 エンジンの調整が終了したら、次にシフトタイミングの調整を行ないます。 使用するエンジン、コースに合わせて2.6x10mmキャップビスでシフトタイミングを調整します。 締め込むとシフトアップのタイミングが遅くなり、ゆるめるとタイミングが速くなります。 実際に車を走行させながらシフトタイミングの2本の調整ビスを均等に30°ずつ緩めていきます。 走行場所にマッチングする様になるまで、この作業を繰り返し行なってください。

Once the engine adjustment is completed, proceed to the adjustment of the gear shift timing. Adjust the gear shift timing to your engine and the track with the 2.6 x 10mm Cap screw. As you tighten the 2.6 x 10mm Cap screw, the shift timing becomes slow, and as you unscrew it, the shift timing becomes quick. Adjust the timing by unscrewing the 2.6 x 10mm Cap screw by 30û turns actually while running the car. Match the timing to the specific track conditions.

Nachdem der Motor korrekt eingestellt ist, wird der Schaltpunkt am Getriebe justiert. WShlen Sie den Schaltpunkt je nach Motor und Gegebenheiten der Strecke, die Einstellung erfolgt mit den beiden M2,6x10 mm Gewindestiften. Drehen der Schraube im Uhrzeigersinn bewirkt einen spSteren Schaltpunkt, drehen entgegen dem Uhrzeigersinn einen fr\u00e4heren Schaltpunkt. Nehmen Sie Ver\u00e4nderungen schrittweise in 30\u00e4 Schritten vor und testen Sie die ge\u00e4nderte Einstellung.

Une fois le moteur r gl , proc der au r glage du temps de passage de la boite de vitesse. Ajuster la vis BTR de 2.6x10mm pour r gler le temps de passage de la boite de vitesse. Pour un temps de passage lent de la vitesse, visser dans le sens des aiguilles d'une montre, pour un temps de passage rapide, visser dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Ajuster la vis par tape de 30¡. Les r glages s'effectuent selon la piste et son pilotage.

Una vez haya realizado el ajuste del motor proceda con el ajuste del avance del cambio de marchas. Ajuste el avance con el tornillo Allen 2.6x10mm. Apretando el tornillo el avance del cambio se retrasa y afloj‡ndolo el avance del cambio se hace m‡s r‡pido. Ajuste el avance aflojando el tornillo allen 2.6x10mm en intervalos de 30¼ mientras rueda con el coche. Ajuste segcen las condiciones de la pista.



- ※ シフトタイミング調整ビスは2本を均等に緩める。

Effectuer le r glage du temps de passage de la boite de vitesse en vissant ou d vissant progressivement la vis BTR de 2.6x10mm.

Realice el ajuste de igual forma en los tornillos 2.6x10mm de ambos lados.

- ジフトアップのタイミングは、エンジンの最高回転数の 約 80%程度でシフトアップする様に調整すると、最も効率良く使用する事ができます。 Set the timing so the gears shift up when 80% of total rpm are reached. This type of setting will allow you to make a better use of your engine. WŠhlen Sie den Schaltpunkt so, dass das Getriebe bei 80% der maximalen Motordrehzahl schaltet. R gler le temps de passage de la vitesse lorsque le r gime moteur est ^ 80%. Ce type de r glage permet une meilleure utilisation du moteur. Ajuste de tal forma que el cambio entre cuando se alcancen un 80% de las rpm. Este tipo de ajuste le har‡ aprovechar mejor las prestaciones del motor.
- シフトタイミング調整ビスの締め込み過ぎは、シフトスプリングの破損の原因になるので注意してください。 If overtightening the 2.6 x 10mm Cap screw, you may damage the shift spring! Achtung, die Gewindestifte nur mit mЧiger Kraft anziehen, BeschŠdigungsgefahr! Ne jamais trop serrer la vis BTR de 2.6x10mm, cela peut endommager le ressort de boite! No apriete demasiado el tornillo Allen ya que podr'a da-ar el muelle.



京商ホームページ http://www.kyosho.co.jp/

京商株式会社

^{*}Hereby, KYOSHO CORPORATION, declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

^{*}Hiermit erklŠrt die KYOSHO Corporation, dass dieses Produkt in †bereinstimmung mit der Richtlinie 1999/5/EC ist und ihr in allen relevanten Punkten entspricht.

^{*}Par la pr sente, KYOSHO CORPORATION d clare que cet quipement est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions de la directive 1999/5/CE qui lui sont applicables.

^{*}Por medio de la presente KYOSHO declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.